

Après avoir consulté la Fiche Conseils Pose Vénitiens BOIS, vous pouvez procéder au raccordement de votre Store

DESCRIPTION DE LA TELECOMMANDE



RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU STORE

- 1 Après coupé l'alimentation électrique, il suffit de raccorder dans une boîte de dérivation les 2 câbles du moteur au Neutre et à la Phase de votre arrivée électrique.



- 2 Une fois les branchements effectués, vous pouvez remettre l'alimentation électrique, votre Store Vénitien BOIS 50 mm est raccordé.
- 3 Les réglages de fin de course ont déjà été réalisés en Usine, vous pouvez utiliser immédiatement votre Store Vénitien BOIS à l'aide de la Télécommande qui est également déjà programmée.