## prosolair.com

pour les professionnels et les collectivités


# CONSEILS DE PRISE DE MESURES MOUSTIQUAIRE POSE EN TABLEAU

#### PRÉAMBULE :

Les moustiquaires doivent être posées A L'EXTÉRIEUR en "TABLEAU", c'est-à-dire dans l'encadrement de la fenêtre (Fig. ci-contre)


#### **DIMENSIONS MINI/MAXI**

LARGEUR: mini: 40 cm, maxi: 200 cm HAUTEUR: mini: 50 cm, maxi: 240 cm



#### ⚠ ATTENTION :


Pour s'assurer du bon fonctionnement de la moustiquaire, il est indispensable de se décaler au moins de 3 cm par rapport au bas de la fenêtre pour laisser le passage de la poignée de la moustiquaire.



#### **PRISES DE MESURES**

#### 1/ Déterminer la largeur de votre moustiquaire

Les murs extérieurs sont parfois irréguliers, c'est pourquoi il est indispensable de prendre la mesure de la largeur entre les tableaux, au moins en **3 points : en haut, en bas et au milieu** (voir croquis ci-dessous).



La Largeur à retenir est la plus petite des 3 à laquelle il faut retirer 0,3 cm

> $L_M$  = Plus petite largeur entre tableaux – 0,3 cm

> > Exemple:

L1 = 110,8 cmL2 = 110,9 cm

L3 = 110,7 cm

 $L_{\rm M} = 110.7 \, {\rm cm} - 0.3 \, {\rm cm} = 110.4 \, {\rm cm}$ 

△ Au-delàde 3 mm de jeu, il faudra caler les coulisses.

### RELEVÉ DE VOS MESURES

à reporter sur le site


Largeur de la moustiquaire L<sub>M</sub> (cm)

Hauteur de la moustiquaire  $\mathbf{H}_{\mathbf{M}}$  (cm)



#### 2/ Déterminer la hauteur de votre moustiquaire

Comme pour la largeur, il est recommandé de prendre la mesure de la hauteur entre le dessous du linteau et le dessus de l'appui, au moins en **3 points : à gauche, à droite et au centre** (voir croquis ci-dessous).



La Hauteur à retenir est la plus petite des 3 à laquelle

il faut retirer 0,3 cm

 $H_M$  = Plus petite hauteur entre linteau et appui – 0,3 cm

Exemple:

H1 = 80,6 cm

H2 = 80.9 cm

H3 = 80,8 cm

 $H_{M} = 80.6 \text{ cm} - 0.3 \text{ cm} = 80.3 \text{ cm}$